



BAUME & MERCIER


MAISON D'HORLOGERIE GENEVE 1830

QUARTZ – HOUR, MINUTE, MOON PHASE

SETTING PROCEDURE

FRANÇAIS	2
ENGLISH	4
DEUTSCH	6
ITALIANO	8
ESPAÑOL	10
PORTUGUÊS	12
ΕΛΛΗΝΙΚΑ	14
РУССКИЙ	16
日本語	18
中文	20

QUARTZ – HEURE, MINUTE, PHASES DE LUNE



A : Aiguille des heures
B : Aiguille des minutes
I : Phase de lune

FONCTION

Phases de lune

Les montres à phases de lune reproduisent sur leur cadran le cycle de la lune (premier quartier, pleine lune...). Les phases de lune sont, en général, indiquées par un disque mobile qui effectue une rotation en un mois lunaire (29 jours et demi).

PROCÉDURE DE RÉGLAGE

Réglage de la phase de lune

Le réglage de la phase de lune sur cette montre ne dispose pas d'une correction rapide, il se fait donc à l'aide de la mise à l'heure.

1. Tirez la couronne en Position 2.
2. Tournez la couronne de manière à faire avancer les aiguilles (A, B) dans le sens horaire. Ceci aura également pour effet de faire tourner le disque de phase de lune (I) par saut (un saut par jour).
3. Continuez à tourner la couronne de manière à faire tourner le disque de phase de lune (I) par saut jusqu'à ce que la pleine lune apparaisse au centre du guichet.
4. Continuez à tourner la couronne de manière à effectuer autant de sauts qu'il y a de jours écoulés depuis la dernière pleine lune (consulter un calendrier).
5. Repoussez la couronne en Position 1.

Mise à l'heure

1. Tirez la couronne en Position 2.
2. Tournez la couronne de manière à faire avancer les aiguilles (A, B) dans le sens horaire et les positionner à l'heure désirée.
3. Repoussez la couronne en Position 1.

INFORMATIONS GENERALES

Conseils d'entretien

Un soin particulier a été apporté à la conception et à la fabrication de votre montre Baume & Mercier. Nous vous invitons à lire nos recommandations d'usage et d'entretien sur www.baume-et-mercier.com.

Garantie Internationale

Votre montre Baume & Mercier est couverte par la Garantie Internationale Baume & Mercier. Les conditions de la Garantie Internationale Baume & Mercier sont disponibles sur www.baume-et-mercier.com/customer-service/warranty.html.

Collecte et traitement des montres quartz en fin de vie*



Les montres à quartz contiennent une batterie et des éléments électroniques. Lors d'un entretien, votre Centre de Service Après-Vente ou un détaillant agréé Baume & Mercier se chargera de les récupérer et de procéder à leur élimination selon les normes en vigueur. Ce symbole indique que ce produit ne doit pas être jeté dans les ordures ménagères. Il doit être remis à un point de collecte agréé. En effectuant cette démarche, vous contribuerez à la protection de l'environnement et de la santé humaine. Le recyclage des matériaux permettra de conserver des ressources naturelles.

*Applicable dans les pays membres de la Communauté Européenne et dans les pays disposant d'une législation comparable.


Note : Depuis 2011, toutes les piles utilisées dans les montres Baume & Mercier sont sans mercure.

Autres renseignements

Pour toute question que vous pourriez avoir, nous vous invitons à consulter notre site internet www.baume-et-mercier.com.

Vous pouvez également contacter nos détaillants agréés dans votre pays (liste disponible sur notre site internet www.baume-et-mercier.com) ou nous contacter directement par le biais de notre site internet en utilisant le formulaire de contact ou en appelant l'un de nos Centres de Relation Clients (www.baume-et-mercier.com/customer-service/contact-us.html).

QUARTZ – HOUR, MINUTE, MOON PHASE



A : Hours hand
B : Minutes hand
I : Moon phase

FUNCTION

Moon phase

Watches with a moon-phase complication display the cycles of the moon on their dial (first quarter, full moon...). Moon phases are generally displayed using a moving disk which makes one rotation every lunar month (29 ½ days).

SETTING PROCEDURE

Setting the moon phase

The setting of the moon phases on this watch does not have rapid correction and thus is accomplished using the time setting.

1. Pull the crown to Position 2.
2. Turn the crown to advance the hands (A, B) clockwise. This also has the effect of rotating the moon-phase disc (I) by jumps (one jump per day).
3. Continue to turn the crown to rotate the moon-phase disc of (I) by jumps until the full moon appears in the center of the aperture.
4. Continue turning the crown in order to bring about as many jumps as days have passed since the last full moon (consult a calendar).
5. Reset the crown to Position 1.

Setting the time

1. Pull the crown to Position 2.
2. Turn the crown to advance the hands (A, B) clockwise and position them at the desired time.
3. Reset the crown to Position 1.

GENERAL INFORMATION

Care recommendations

Your Baume & Mercier watch was both designed and manufactured with great care. Please read our recommendations for use and care on www.baume-et-mercier.com.

International warranty

Your Baume & Mercier watch is covered by the Baume & Mercier International Warranty. The conditions of the Baume & Mercier International Warranty are available on www.baume-et-mercier.com/customer-service/warranty.html.

Collection and treatment of end of life quartz watches*



Quartz watches contain a battery as well as other electronic components. When your watch is serviced, your authorized Baume & Mercier retailer or After-Sales Service Center will take care of storing and disposing of these components in compliance with current laws.

This symbol indicates that this product should not be disposed with household waste. It has to be returned to a local authorized collection system. By following this procedure you will contribute to the protection of the environment and human health. The recycling of the materials will help to conserve natural resources.

*Valid in EU member states and in any countries with corresponding legislation.


Note: Since 2011, all batteries used in Baume & Mercier watches are mercury-free.

Other information

If you have any questions, please visit our website www.baume-et-mercier.com.

You can also contact our authorized retailers in your country (list available on our website www.baume-et-mercier.com) or contact us directly via our website using the contact form or by calling one of our Client Relations Centers (www.baume-et-mercier.com/customer-service/contact-us.html).

QUARZ – STUNDE, MINUTE, MONDPHASE



FUNKTION

Mondphase

Uhren mit Mondphasen bilden auf ihrem Zifferblatt den Mondzyklus ab (erstes Viertel, Vollmond...). Die Mondphasen werden meistens durch eine bewegliche Scheibe dargestellt, die sich einmal während eines Mondumlaufs dreht (29½ Tage).

EINSTELLVORGANG

Einstellen der Mondphase

Die Mondphaseneinstellung auf dieser Uhr verfügt über keine Schnellkorrektur, sie wird daher mit Hilfe der Zeiteinstellung vorgenommen.

1. Ziehen Sie die Krone auf Position 2.
2. Drehen Sie die Krone so, dass Sie die Zeiger (A, B) im Uhrzeigersinn vordrehen. Dadurch drehen Sie auch die Scheibe mit der Mondphase (I) sprunghaft (ein Sprung pro Tag).
3. Drehen Sie die Krone so weiter, dass Sie die Scheibe mit der Mondphase sprunghaft drehen, bis der Vollmond mitten im Fensterchen erscheint.
4. Drehen Sie die Krone so weiter, dass Sie so viele Sprünge ausführen, wie die Tage, welche seit dem letzten Vollmond vergangen sind (schlagen Sie in einem Kalender nach).
5. Drücken Sie die Krone zurück (Position 1).

Einstellen der Uhrzeit

1. Ziehen Sie die Krone auf Position 2.
2. Drehen Sie die Krone so, dass Sie die Zeiger (A, B) im Uhrzeigersinn vordrehen und sie auf die gewünschte Uhrzeit stellen.
3. Drücken Sie die Krone zurück (Position 1).

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Pflegehinweise

Für das Design und die Herstellung Ihrer Uhr von Baume & Mercier wurde besondere Sorgfalt angewandt. Bitte lesen Sie die Pflegehinweise auf www.baume-et-mercier.com.

Internationale Garantie

Baume & Mercier gewährt für Ihre Uhr eine Internationale Garantie. Die Bedingungen der internationalen Garantie von Baume & Mercier sind auf www.baume-et-mercier.com/customer-service/warranty.html beschrieben.

Sammlung und Behandlung von Quarzuhren nach Ende Ihrer Lebensdauer *



Die Quarzuhren enthalten eine Batterie und elektronische Bestandteile. Bei einer Wartung kümmert sich Ihr Kundenservicezentrum oder ein von Baume & Mercier autorisierter Fachhändler um deren Wiederverwertung und die Entsorgung gemäß den gültigen Normen.

Dieses Symbol bedeutet, dass dieses Produkt nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden darf. Es soll an die lokalen, autorisierten Rückgabe und Sammelsysteme zurückgegeben werden. Durch Einhalten dieses Verfahrens leisten Sie einen Beitrag an die Umwelt und an die menschliche Gesundheit. Das Recycling dieser Stoffe hilft natürliche Ressourcen zu erhalten.


*Gilt nur in den EU Mitgliedstaaten und in Ländern mit entsprechender Gesetzgebung.

Anmerkung: Seit 2011 sind alle, in Uhren von Baume & Mercier eingesetzten Batterien, ohne Quecksilber.

Weitere Auskünfte

Falls Sie Fragen haben, bitten wir Sie, unsere Website www.baume-et-mercier.com zu besuchen. Sie können auch einen autorisierten Fachhändler in Ihrem Land (Liste auf unserer Website www.baume-et-mercier.com verfügbar) oder uns direkt über das Adressformular auf der Website oder eines unserer Kundenservicezentren kontaktieren (www.baume-et-mercier.com/customer-service/contact-us.html).

QUARZO – ORE, MINUTI, FASI LUNARI



A : Lancetta delle ore
B : Lancetta dei minuti
I : Fase lunare

FUNZIONE

Fasi lunari

Gli orologi con fasi lunari riproducono sul quadrante i cicli lunari (primo quarto, plenilunio...). Le fasi lunari sono indicate generalmente da un disco mobile che compie una rotazione in un mese lunare (29 giorni e mezzo).

PROCEDURA DI REGOLAZIONE

Regolazione della fase lunare

La regolazione della fase lunare su questo orologio non dispone di una correzione rapida, ma si esegue mediante la regolazione dell'ora.

1. Estrarre la corona in Posizione 2.
2. Ruotarla in modo da far avanzare le lancette (A, B) in senso orario. In questo modo, ruoterà anche il disco delle fasi lunari (I) a scatti (uno scatto al giorno).
3. Continuare a ruotare la corona in modo da far ruotare il disco delle fasi lunari (I) a scatti finché non apparirà il plenilunio al centro della finestrella.
4. Continuare a ruotare la corona in modo da effettuare tanti salti quanti sono i giorni trascorsi dall'ultimo plenilunio (consultare un calendario).
5. Riportare la corona in Posizione 1.

Regolazione dell'ora

1. Estrarre la corona in Posizione 2.
2. Ruotare la corona in modo da far avanzare le lancette (A, B) in senso orario e posizzionarle sull'ora desiderata.
3. Riportare la corona in Posizione 1.

INFORMAZIONI GENERALI

Raccomandazioni e manutenzione

La progettazione e la realizzazione del Suo orologio Baume & Mercier hanno richiesto particolare cura. La invitiamo a leggere le nostre raccomandazioni per uso e manutenzione su www.baume-et-mercier.com.

Garanzia Internazionale

Questo orologio Baume & Mercier è coperto dalla Garanzia Internazionale di Baume & Mercier. Le condizioni della garanzia Internazionale Baume & Mercier sono disponibili su www.baume-et-mercier.com/customer-service/warranty.html.

Raccolta e smaltimento degli orologi al quarzo usati*



Gli orologi al quarzo contengono una batteria e delle parti elettroniche. Durante la manutenzione degli orologi, il Centro Assistenza o il concessionario autorizzato Baume & Mercier assicura che questi componenti vengano raccolti e smaltiti secondo le norme vigenti.

Questo simbolo indica che questo prodotto non deve essere smaltito con i rifiuti comuni. Il prodotto deve essere consegnato al locale centro di raccolta autorizzato oppure restituito al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno. In questo modo contribuirete alla tutela dell'ambiente e della salute umana. Il riciclaggio dei materiali aiuterà a preservare le risorse naturali.

*Valido negli Stati Membri dell'Unione Europea e negli altri Paesi che abbiano una legislazione corrispondente.


N.B.: dal 2011, tutte le pile utilizzate negli orologi Baume & Mercier sono senza mercurio.

Ulteriori informazioni

Per qualsiasi domanda, consultare il nostro sito internet www.baume-et-mercier.com.

É inoltre possibile contattare i nostri rivenditori autorizzati locali (elenco disponibile sul nostro sito www.baume-et-mercier.com) o contattarci direttamente utilizzando il modulo di contatto disponibile sul sito: in alternativa chiamare uno dei nostri Centri per le Relazioni con i Clienti (www.baume-et-mercier.com/customer-service/contact-us.html).

CUARZO – HORA, MINUTO, FASES LUNARES



A : Aguja de las horas
B : Aguja de los minutos
I : Fase lunar

FUNCIÓN

Fases lunares

Los relojes con fases lunares reproducen en su esfera el ciclo de la luna (cuarto creciente, luna llena, etc.). Las fases lunares se indican, en general, por medio de un disco móvil que realiza un giro completo en un mes lunar (29 días y medio).

PROCEDIMIENTO DE AJUSTE

Ajustar la fase lunar

Este reloj no cuenta con la función de ajuste rápido de la fase lunar, por lo que debe realizarse mediante la función de puesta en hora.

1. Saque la corona hasta la posición 2.
2. Gire la corona para hacer avanzar las agujas (A, B) en el sentido de las agujas del reloj: Como consecuencia, el disco de la fase lunar girará (I) por saltos (un salto por día).
3. Siga girando la corona para que gire el disco de la fase lunar (I) por saltos hasta que aparezca una luna llena en el centro de la ventanilla.
4. Siga girando la corona hasta provocar tantos saltos como días hayan pasado desde la última luna llena (consulte un calendario).
5. Empuje hacia dentro la corona (posición 1).

Puesta en hora

1. Saque la corona hasta la posición 2.
2. Gire la corona en el sentido de las agujas del reloj para hacer avanzar las agujas (A, B) hasta la hora deseada.
3. Empuje hacia dentro la corona (posición 1).

INFORMACIÓN GENERAL

Recomendaciones para el cuidado del reloj

Su reloj Baume & Mercier ha sido diseñado y fabricado con gran esmero.

Lea nuestras recomendaciones de uso y mantenimiento en www.baume-et-mercier.com.

Garantía internacional

Su reloj Baume & Mercier está cubierto por la garantía internacional de Baume & Mercier.

Puede consultar las condiciones de esta garantía en www.baume-et-mercier.com/customer-service/warranty.html.

Recogida y tratamiento de relojes de cuarzo al final de su vida útil*



Los relojes de cuarzo contienen una pila y una serie de componentes electrónicos. Al realizar el mantenimiento, su centro de servicio posventa o distribuidor autorizado de Baume & Mercier se encargará de recuperar estos elementos y eliminarlos según la normativa vigente.

Este símbolo indica que este producto no debe desecharse con los residuos domésticos. Debe ser entregado al sistema local autorizado de recogida de residuos. Siguiendo ese procedimiento contribuirá a la protección del medioambiente y la salud humana. El reciclado de materiales contribuye a la conservación de los recursos naturales.

*Válido en los Estados miembros de la UE y en aquellos países con legislación equivalente.


Nota: desde 2011, todas las pilas utilizadas en los relojes Baume & Mercier son sin mercurio.

Información adicional

Para cualquier duda que le pueda surgir, le invitamos a que consulte nuestro sitio web www.baume-et-mercier.com.

También puede ponerse en contacto con nuestros minoristas homologados en su país (la lista está disponible en nuestro sitio web www.baume-et-mercier.com), o directamente con nosotros en nuestro sitio web (mediante el formulario de contacto), o llamando por teléfono a uno de nuestros Centros de atención al cliente (www.baume-et-mercier.com/customer-service/contact-us.html).

QUARTZO – HORAS, MINUTOS, FASES DA LUA



FUNÇÃO

Fases da lua

Os relógios dotados com as fases da lua reproduzem no seu mostrador o ciclo da lua (quarto crescente, lua cheia...). As fases da lua são geralmente indicadas por um disco móvel que efetua uma rotação num mês lunar (29 dias e meio).

PROCEDIMENTO DE REGULAÇÃO

Regular as fases da lua

A regulação das fases da lua neste relógio não dispõe de uma correção rápida, ela é, portanto, efetuada, através do acerto da hora.

1. Puxe a coroa para a Posição 2.
2. Rode a coroa, de modo a fazer avançar os ponteiros (A, B) no sentido dos ponteiros do relógio. Isto fará igualmente rodar o disco das fases da lua (I) através de saltos (um salto por dia).
3. Continue a rodar a coroa, de modo a fazer rodar o disco das fases da lua (I) através de saltos até que a lua cheia apareça no meio da janela.
4. Continue a rodar a coroa, saltando tantas vezes quantos os dias decorridos desde a última lua cheia (consultar um calendário).
5. Empurre novamente a coroa (Posição 1).

Acertar a hora

1. Puxe a coroa para a Posição 2.
2. Rode a coroa, de modo a fazer avançar os ponteiros (A, B) no sentido dos ponteiros do relógio e posicioná-los na hora pretendida.
3. Empurre novamente a coroa (Posicao 1).

INFORMAÇÕES GERAIS

Cuidado do Relógio

Um cuidado particular foi concedido durante a conceção e a fabricação do seu relógio Baume & Mercier. Leia as nossas recomendações de utilização e manutenção em www.baume-et-mercier.com.

Garantia Internacional

O seu relógio Baume & Mercier está coberto pela Garantia Internacional Baume & Mercier. As condições da Garantia Internacional Baume & Mercier estão disponíveis em www.baume-et-mercier.com/customer-service/warranty.html.

Recolha e tratamento de relógios de quartzo em fim de vida*



Os relógios de quartzo contêm uma bateria e elementos eletrónicos. Durante a manutenção, o seu Centro de Serviço Pós-Venda ou um distribuidor autorizado Baume & Mercier ficará encarregado de recuperá-los ou eliminá-los, segundo as normas em vigor.

Este símbolo indica que este produto não pode ser depositado em conjunto com o lixo doméstico. Tem de ser entregue num agente do sistema de reciclagem autorizado. Seguindo este procedimento estará a contribuir para a proteção do ambiente e da saúde humana. A reciclagem dos materiais contribuirá para a conservação dos recursos naturais.

*Válido em qualquer Estado-Membro da UE e em qualquer outro país com legislação equivalente.


Observação: desde 2011, todas as pilhas utilizadas nos relógios Baume & Mercier não contêm mercúrio.

Outras informações

Para qualquer questão que possa ter, convidamo-lo a consultar a nossa página de Internet www.baume-et-mercier.com.

Também pode entrar em contacto com os nossos distribuidores autorizados no seu país (lista disponível na nossa página de Internet www.baume-et-mercier.com), ou contactar-nos diretamente através do nosso site, utilizando o formulário de contacto, ou ligar para um dos nossos Centros de Apoio ao Cliente (www.baume-et-mercier.com/customer-service/contact-us.html).

QUARTZ – ΩΡΕΣ, ΛΕΠΤΑ, ΦΑΣΗ ΣΕΛΗΝΗΣ



A : Ωροδείκτης
B : Λεπτοδείκτης
I : Φάση σελήνης

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Φάσεις σελήνης

Τα ρολόγια με τις φάσεις της σελήνης αναπαράγουν στο καντράν τους τον σεληνιακό κύκλο (πρώτο τέταρτο, πανσέληνος κλπ). Οι φάσεις της σελήνης γενικά επισημαίνονται με ένα κινητό δίσκο ο οποίος εκτελεί μία περιστροφή σε ένα σεληνιακό μήνα (29μιση ημέρες).

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Ρύθμιση της φάσης σελήνης

Η ρύθμιση της φάσης σελήνης σε αυτό το ρολόι δεν διαθέτει γρήγορη διόρθωση, πραγματοποιείται συνεπώς μέσω της ρύθμισης ώρας.

1. Τραβήξτε την κορόνα στη θέση 2.
2. Γυρίστε την κορόνα δεξιόστροφα ούτως ώστε να προχωρήσετε τους δείκτες (A, B). Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα να προκαλέσει την περιστροφή του δίσκου φάσης σελήνης (I) ανά βήματα (ένα βήμα ανά ημέρα).
3. Συνεχίστε να στρέφετε την κορόνα ούτως ώστε να περιστραφεί ο δίσκος φάσης σελήνης (I) ανά ένα βήμα, μέχρι να εμφανιστεί η πανσέληνος στο κέντρο της θυρίδας.
4. Συνεχίστε να στρέφετε την κορόνα ούτως ώστε να πραγματοποιηθούν τόσες αναπηδήσεις όσες είναι οι ημέρες που πέρασαν από την τελευταία πανσέληνο (ανατρέξτε σε ημερολόγιο).
5. Ξανασπρώξτε μέσα την κορόνα (θέση 1).

Ρύθμιση δεύτερης ζώνης ώρας

1. Τραβήξτε την κορόνα στη θέση 2.
2. Γυρίστε την κορόνα δεξιόστροφα ή αριστερόστροφα για να φέρετε τους δείκτες (A, B) στην επιθυμητή ώρα.
3. Ξανασπρώξτε μέσα την κορόνα (θέση 1).

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Συστάσεις και συντήρηση

Ιδιαίτερη προσοχή έχει δοθεί στον σχεδιασμό και την κατασκευή του ρολογιού σας Baume & Mercier. Διαβάστε τις συστάσεις μας σχετικά με τη χρήση και τη συντήρηση στον ιστότοπο www.baume-et-mercier.com.

Διεθνής εγγύηση

Το ρολόι σας Baume & Mercier καλύπτεται από τη Διεθνή Εγγύηση Baume & Mercier.

Οι όροι της Διεθνούς Εγγύησης της Baume & Mercier διατίθενται στον ιστότοπο www.baume-et-mercier.com/customer-service/warranty.html.

Περισυλλογή και διαχείριση των ρολογιών quartz*



Τα ρολόγια quartz περιέχουν μια μπαταρία και ηλεκτρονικά στοιχεία. Κατά τη συντήρηση, το εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις ή το εξουσιοδοτημένο κατάστημα Baume & Mercier αναλαμβάνει την ανάκτηση και απόρριψή τους σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς.

Το παρόν σύμβολο δείχνει ότι το προϊόν δεν πρέπει να απομακρύνεται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Πρέπει να επιστρέφεται σε ένα τοπικό εξουσιοδοτημένο φορέα περισυλλογής. Ακολουθώντας αυτή τη διαδικασία θα συνεισφέρετε στην προστασία του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας. Η ανακύκλωση των υλικών θα βοηθήσει στη διατήρηση των φυσικών πόρων.

*Ισχύει για τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε χώρες με την αντίστοιχη νομοθεσία.


Σημείωση: από το 2011, όλες οι μπαταρίες που χρησιμοποιούνται στα ρολόγια Baume & Mercier δεν περιέχουν υδράργυρο.

Άλλες πληροφορίες

Για οποιαδήποτε απορία, σας παροτρύνουμε να συμβουλευτείτε τον ιστότοπό μας www.baume-et-mercier.com.

Μπορείτε, επίσης, να επικοινωνήσετε με τα εξουσιοδοτημένα σημεία λιανικής πώλησης της χώρας σας (βλ. διαθέσιμο κατάλογο στον ιστότοπό μας www.baume-et-mercier.com) ή να επικοινωνήσετε απευθείας μαζί μας μέσω του ιστότοπού μας χρησιμοποιώντας τη φόρμα επικοινωνίας ή καλώντας κάποιο από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πελατών μας (www.baume-et-mercier.com/customer-service/contact-us.html).

КВАРЦЕВЫЕ – ЧАСОВАЯ СТРЕЛКА, МИНУТНАЯ СТРЕЛКА, УКАЗАТЕЛЬ ФАЗЫ ЛУНЫ



A : Часовая стрелка
B : Минутная стрелка
I : Указатель фазы Луны

ФУНКЦИЯ

Фазы Луны

Часы с фазами Луны отображают на циферблате фазы лунного цикла (первая четверть, полнолуние и т. д.). Обычно фазы Луны показывает диск, совершающий оборот за один лунный месяц (29 с половиной дней).

УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ

Установка фазы Луны

коррекция, установка выполняется с помощью изменения показаний времени.

1. Вытянуть головку в положение 2.
2. Вращать головку, передвигая стрелки (A, B) по часовой стрелке. В результате этого будет также скачками вращаться диск фаз Луны (I) (одно движение за день).
3. Продолжить вращать головку, поворачивая диск фаз Луны (I) скачками, пока в центре окошка не будет изображено полнолуние.
4. Продолжить вращать головку, чтобы диск совершил еще столько движений, сколько дней прошло с последнего полнолуния (узнать по календарю).
5. Нажатием вернуть головку в положение 1.

Установка точного времени

1. Вытянуть головку в положение 2.
2. Вращать головку, передвигая стрелки (A, B) вперед до установки нужного времени.
3. Нажатием вернуть головку в положение 1.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Рекомендации и уход

Ваши часы Baume & Mercier были спроектированы и изготовлены с особой тщательностью. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашими рекомендациями по пользованию и уходу на веб-сайте www.baume-et-mercier.com.

Международная гарантия

Ваши часы Baume & Mercier являются объектом международной гарантии Baume & Mercier. С условиями международной гарантии Baume & Mercier можно ознакомиться на веб-сайте www.baume-et-mercier.com/customer-service/warranty.html.

Сбор и утилизация кварцевых часов после истечения срока их службы*



Кварцевые содержат батарею и электронный блок. При выполнении обслуживания Ваш центр послепродажного обслуживания или дистрибьютор, утвержденный компанией Baume & Mercier, возьмут на себя утилизацию и уничтожение этих элементов в соответствии с действующими нормами.

Данный знак означает, что настоящий продукт не может быть утилизирован вместе с бытовыми отходами. Кварцевые часы необходимо сдать в местный авторизованный центр возврата и сбора соответствующих отходов. Следуя этой процедуре, Вы вносите свой вклад в дело защиты окружающей среды и здоровья человека. Утилизация таких материалов помогает сберечь природные ресурсы.


*Данное положение действует в странах-членах ЕС и в других странах с соответствующим законодательством.

К Вашему сведению: с 2011 года все батареи, используемые в часах Baume & Mercier, не содержат ртути.

Другая информация

Если у Вас возникли вопросы, приглашаем Вас посетить наш веб-сайт www.baume-et-mercier.com. Со всеми вопросами Вы можете обратиться к нашим официальным дистрибьюторам в своей стране (список имеется на нашем веб-сайте www.baume-et-mercier.com) или непосредственно к нам через веб-сайт, используя форму для обращений, или позвонив в наш Центр по обслуживанию клиентов (www.baume-et-mercier.com/customer-service/contact-us.html).

クォーツ - 時、分、ムーンフェイズ



機能

ムーンフェイズ

ムーンフェイズは文字盤上に月相（上弦、満月など）を表示する機能。月相は一般的に月暦（29.5日）で1周期とするディスクによって表示されます。

調整の手順

ムーンフェイズの修正

クォーツ時計にはムーンフェイズのクイック修正機能が搭載されていないため、時刻合わせの機能を使用してムーンフェイズを修正します。

1. リューズを位置2まで引き出します。
2. リューズを時計回りに回して、時刻（A と B）を進めます。針を進めることでムーンフェイズ・ディスク（I）も回転することになります（1周1日）。
3. 中央の小窓に満月が表示されるまで、リューズを回し続け、ムーンフェイズ・ディスク（I）を回し進めます。
4. 前回の満月からの経過日数分リューズを回します（月齢カレンダーをご参照ください）。
5. リューズを位置1まで押し戻します。

時刻の設定

1. リューズを位置2まで引き出します。
2. リューズを回し、針（A, B）を時計回りに進めて正しく合わせます。
3. リューズを位置1まで押し戻します。

概要

時計のお手入れ

ボーム&メルシエの時計は細心の注意を払って、デザイン、製造されています。時計の取り扱い、お手入れについては弊社ウェブサイトでご確認ください。www.baume-et-mercier.com.

国際保証証

お買い上げのボーム&メルシエの時計には国際保証が適用されます。ボーム&メルシエの国際保証に定める条件も弊社ウェブサイト(www.baume-et-mercier.com/customer-service/warranty.html)をご覧ください。

寿命がきたクォーツ時計のリサイクルと取扱について*



クォーツ時計には電池およびその他の電気機器を搭載しています。電池・部品交換は、ボーム&メルシエ公認アフターサービス・センターまたは正規販売店にお任せください。ボーム&メルシエが定める基準に従って、回収および破棄手続きを行います。

この記号は、本製品を家庭用廃棄物と共に処分してはいけないことを表示しています。本製品は、各地域の認定回収システムに返還される必要があります。この手続きを守るにより、あなたは、環境及び人々の健康の保護に貢献することになります。物のリサイクルは、自然資源の保全に役立ちます。


*EU加盟国及びこれに対応する法律がある国に適用されます。

注意：2011年よりボーム&メルシエで使用している電池に水銀は含まれていません。

その他のインフォメーション

あらゆる疑問点については、当社ウェブサイト www.baume-et-mercier.com をご覧ください。また、お住まいの国の正規販売店（当社ウェブサイト www.baume-et-mercier.com にリストを載せております）にお問い合わせいただけるほか、当社ウェブサイトのお問い合わせフォームを使用してこちらに直接、お問い合わせいただくか、あるいはカスタマーサービスセンター(www.baume-et-mercier.com/customer-service/contact-us.html)にお電話にてご連絡いただけることも可能です。

石英腕表 – 小时、分钟、月相



功能

月相

配备月相功能的腕表可在表盘上显示月亮的周期（新月、上下弦月以及满月等）。月相通常由一个能在一个农历月（29天半）期间旋转一圈的移动式圆盘显示。

设置步骤

调整月相

这枚腕表的月相调整未备有快速调整装置，因此必须由调校时间来调整月相。

1. 将表冠拉至位置 2。
2. 转动表冠以沿顺时针方向向前移动指针（A 和 B）。此操作以每日跳动一格方式转动月相圆盘（I）。
3. 继续转动表冠，以此方式转动月相圆盘（I），直到满月出现于月相视窗的中央。
4. 继续转动表冠，根据自上次满月算起经过的天数，进行相同数目的跳动次数（请查看日历）。
5. 将表冠推入（位置 1）。

调整月相

1. 将表冠拉至位置 2。
2. 转动表冠，使指针（A、B）顺时针前进，将其设置为所需时间。
3. 将表冠推入（位置 1）。

概况

使用建议与保养须知

名士表设计精良、制作严谨。请访问名士表网站 www.baume-et-mercier.com，阅读使用建议和保养须知。

国际保修服务

您的名士腕表享受名士表国际保修服务。

网站 www.baume-et-mercier.com/customer-service/warranty.html 上面载有名士表国际保修服务之条款与条件。

石英表在使用寿命结束后的回收和处置*



石英腕表内含电池及电子组件，交送保养时，名士表售后服务中心或授权经销商会根据现行规定进行回收及淘汰。

此标志提醒用户：使用过的电池、腕表零件以及电子表应交给授权认可的回收站分类回收，请勿随便丢弃。物料回收再造有利于保存自然资源。您这样做即是为保护环境和人类健康作一份努力。

*适用于欧盟成员国以及具有类似法律规定的其他国家。

注意：自2011年起，名士表使用的所有电池皆不含汞。

法规信息

本产品符合《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》及 SJ/T 11364-2014 电子电气产品有害物质限制使用标识要求中规定的中文信息标注规定，特此声明。

产品中有害物质的名称及含量（石英腕表）

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (CrVI)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
外壳	○	○	○	○	○	○
机芯	×	○	○	○	○	○
电池	○	○	○	○	○	○
表带	○	○	○	○	○	○

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制

○ 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。

× 表示该有害物质至少在该部件某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。



其它信息

如果您有任何问题，请访问我们的网站 www.baume-et-mercier.com。

您也可以联系您所在国里我们授权的零售商（列表可参见我们的网站 www.baume-et-mercier.com）或直接上我们的网站使用联系表格或致电我们的任意一家客户联系中心 www.baume-et-mercier.com/customer-service/contact-us.html）来联系我们。